

台間メダル貸機のエラー表示

台間メダル貸機（サンド）の故障時には故障コードの内容にしたがって点検してください。

島端金庫側でもサンドの故障内容が確認できます。

サンド表示	金庫表示	内容	処理方法	中止ランプ
E1	E1	メダル切れ（エンプティ）	メダル補給で自動復帰	点滅
E2	E2	過剰払出有り	メダルホッパー点検（交換）後、リセット操作	点滅
E3	E3	パルスSW不良 （5秒以上連続ON）	ホッパー払出しシュート部の詰まりメダル除去	点滅
E4	E4	メダル詰まり （モーターロック）	詰まったメダルを取り除いてリセット操作	点滅
E5	E5	ホッパー引き抜き状態	ホッパーの装着で自動復帰	点滅
b1	B1	ビルバリ中止検出	紙幣を取り除く	点滅
b2	B2	ビルバリ中止検出 （要札返却期間）	紙幣を取り除く	点滅
b3	B3	ACK信号シーケンス異常	サンドの電源OFF→ON	点滅
b4	B4	ビルバリ動作中信号異常	サンドの電源OFF→ON 又はビルバリを交換する	点滅
b5	B5	B/Vユニット接続なし	B/Vユニットを接続する	点滅
b6	B6	紙幣受入禁止異常	B/Vユニット間のハーネス点検、リセット操作	
(A5) 注5	A5	B側動作中信号モニタ異常 （5秒以上検出）	Bサンドの電源OFF→ON	-
(A4) 注5	A4	B側サンド紙幣保留しっぱなし	Bサンドの電源OFF→ON	-
A1	A1	センサ間紙幣詰まり	詰まり紙幣除去後リセット操作 又は島端部リセットSW押下	点滅
A2	A2	サンド間紙幣詰まり		
A3	A3	下流センサ部紙幣詰まり		
d0	D0	シリアル通信異常	金庫の電源ON	-
d1	無し	24V電圧異常	島内ハーネスを点検	点滅
d2	D2	サンドメモリ異常	リセット操作	
----	-	回収金庫より中止命令中	島端金庫側で点検・修理	-

- 注) 1. 「E3エラー」は、待機状態でのみ検出し、払出し中では、「E4エラー」となります。
 2. 「E4エラー」の場合は、エラーコードと残数を交互表示します。
 3. 台間メダル貸機（サンド）の制御ユニットにはサンドの順序を設定する、ティップスイッチが付いていますので、制御ユニット交換時は必ず交換前と同じ設定にしてください。
 4. “リセット操作”は、「制御ユニットの操作スイッチ部リセットスイッチ押下」および「リモコンによるリセット」のどちらでも機能します。ただし、A1～A3異常の場合は異常を検出しているサンドにリセット操作をおこなってください。
 5. 「A4」又は「A5」の故障のみの場合は、サンドには表示しません。ただし、紙幣識別部の貸出ランプが点滅し、また島端金庫部にエラー表示します。