

故障コードを参照して点検してください。

表示	内容	復帰方法
E1	メダル切れ (エンプティ)	メダルを補給してください。 自動復帰
E2	過剰払い出し有	余分にメダルを払いだすか、または待機中に計数センサーが動作、リセットSWを押す。たびたび発生するときはサービス方に依頼してください。
E3	パルス SW 不良	メダルが払い出し部に詰まって係数センサーがONしていませんか、計数センサーに異物が詰まっていませんか。 自動復帰
E4	メダル詰まり (モータロック)	メダルつまり。 詰まりを解除しリセットSWを押すと残りのメダルを払いだします。
E5	ホッパー引抜き状態	ホッパーが外れています。奥まで差し込んでください。ホッパーが正常に差し込まれている時はメダルが払い出し部に詰まっていませんか。 自動復帰
b1	札詰まり (取込み済)	詰まった札を取り除く 自動復帰。
b2	札詰まり (札は客に返す)	詰まった札を取り除く (札は取り込み前のため客に返す。) 自動復帰
b3	金庫満杯	金庫の札を回収する。 自動復帰
b4	適正信号異常	電源ON-OFFで直らないときはサービスマンに依頼する。
b5	収金動作確認信号異常	同上

参考 札詰まり時で札が識別機の奥で詰まって取り出しにくい時は識別機の識別部を少し開いて識別機を差し込むと（または電源 ON-OFF で）モータが逆転して札がとりやすくなります。