

エラー表示と対処方法

表示	内容	対処方法
E1	メダル切れ	メダルを補給してください。 自動復帰します。
E2	メダル過剰払出し	リセットSWを押してください。たびたび発生するときはサービスを依頼してください。
E3	メダル詰まり (ホッパー計数部)	メダル払出部に詰まっているメダルや異物を取り除いてください。
E4	メダル詰まり (モータロック)	詰まりを解除し、リセットSWを押してください。残りのメダルを払いだします。
E5	ホッパー差込不良	ホッパーが外れています。 おくまで差し込んでください。
b1	札詰まり	詰まった札を取り除いてください
b2	札詰まり	詰まった札を取り除いてください。札は、取り込み前のため客に返却してください。
b3	金庫満杯	金庫の札を回収してください。
b4	紙幣識別機通信異常	電源スイッチをOFF→ONしてください。
b5		なおらないときはサービスを依頼してください。
b6	紙幣識別機通信異常	リセットスイッチを押してください。直らないときはサービスを依頼してください。
b7	メモリ異常	リセットスイッチを押してください。直らないときはサービスを依頼してください。