

搬送用外部紙幣識別機使用の場合

台間メダル貸機表示	金庫表示	内容	対処方法
E1	E1	メダル切れ (エンプティ)	メダルを補給してください。 自動復帰します。
E2	E2	メダル過剰払出し	SW3を押してください。 たびたび発生する時はサービスを依頼してください。
E3	E3	メダル詰まり (メダル払出機計数部)	メダル払出部に詰っているメダルや異物を取り除いてください。
E4	E4	メダル詰まり (モータロック)	詰りを解除し、SW3を押してください。残りのメダルを払い出します。
E5	-	メダル払出機差込不良	メダル払出機が外れています。 奥まで差し込んで下さい。
b1	B1	紙幣詰り(紙幣搬送ユニット)	詰った紙幣を取り除いてください。
b2	B2	紙幣詰り(紙幣搬送ユニット)	詰った紙幣を取り除いてください。 紙幣は取込み前のためお客様に返却してください。
b3	B3	ACK信号シケム異常	台間メダル貸機の電源をOFF→ONしてください。
b4	B4	紙幣識別機動作中信号異常	電源スイッチをOFF→ONしてください。
b5	-	紙幣識別機接続なし	紙幣識別機を接続してください (B/Vユニット)
b6	B6	紙幣受入禁止異常	B/Vユニット間のハーネス点検・リセット操作をしてください。
bC	--	受入禁止信号異常	リセット操作または電源スイッチをOFF→ONしてください。
A1	A1	センサ間紙幣詰まり	詰まった紙幣を取り除いた後、リセット操作または島端部リセットSWを押してください。
A2	A2	台間メダル貸機間紙幣詰まり	詰まった紙幣を取り除いた後、リセット操作 (SW3) または、島端部リセットSWを押してください。
A3	A3	下流センサ部紙幣詰まり	詰まった紙幣を取り除いた後、リセット操作 (SW3) または、島端部リセットSWを押してください。
A4	A4	B側台間メダル貸機 紙幣保留しっぱなし	B台間メダル貸機の電源をOFF→ONしてください。
A5	A5	B側動作中モニター異常 (5秒以上検出)	B台間メダル貸機の電源をOFF→ONしてください。
d0	D0	シリアル通信異常	金庫の電源をONしてください。
d1	--	24V電圧異常	島内ハーネスを点検してください。
d2	D2	台間メダル貸機メモリ異常	リセット操作をしてください。
d4	D4	通信リセットライン異常	紙幣金庫、台間メダル貸機制御部の点検・修理をしてください。